









Item	Art. No.	Type
1	1100054	Profile L30 anodized
	1100055	Profile L30 white
2	1007652	LED Module 827
	1007653	LED Module 830
	1008062	LED Module 835
	1007654	LED Module 840
	1100037	LED Module RGB
	1100045	LED Module TW
3	1007669	Connector single White
	1100038	Connector RGB
	1100046	Connector tunable white (TW)
4	1100088	End caps L30-C30 silver
	1100089	End caps L30-C30 white
5	1100083	Diffuser C30 opal
6	1007693	Flex Connector (SW)
	1100094	Flex Connector (RGB / TW)




**smarterion****+ SCHWEIZER LED KOMPETENZ****1****2****3**


i



Löwe	3.104
Phoenix	1212474
Knipex	94 35 215
Hager	L5561



4





i


single white (SW):



tunable white (TW):



RGB:




Cable length (1.5 mm ²)	7W/m	15W/m	23W/m
1 m	21 m	13 m	9 m
2 m	21 m	13 m	9 m
5 m	20 m	13 m	9 m
10 m	19 m	12 m	8 m
20 m	18 m	11 m	7 m


Cable length (0.75 mm ²)	TW	RGB
1 m	10 m	10 m
2 m	10 m	10 m
5 m	9 m	9 m
10 m	8 m	8 m
20 m	7 m	7 m

i


RGB / TW



i



3



Pulizia e manutenzione

Pulire la lampada con un panno umido e privo di pelucchi. Non strofinare! In caso di sporco intenso è possibile utilizzare una soluzione di sapone debole (panno in microfibra con detersivo per piatti). Non utilizzare detergenti abrasivi. Non asciugare la lampada, perché la carica statica che ne deriva può distruggere l'elettronica.

Avvertenze

L'installazione, la messa in funzione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale specializzato e autorizzato, in conformità alle presenti istruzioni per l'installazione e a tutte le norme e i regolamenti vigenti per il rispettivo settore di applicazione. Assicurarsi che l'apparecchio sia idoneo dal punto di vista elettrico, meccanico e termico per l'area di applicazione prevista e verificare che l'apparecchio sia fissato saldamente dopo l'installazione. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'illuminazione; qualsiasi altro uso o installazione è considerato non conforme alla destinazione d'uso. La mancata osservanza delle istruzioni di installazione può comportare la distruzione dell'apparecchio. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento su di esso. Il produttore non è responsabile dei danni derivanti da un'installazione errata, da un funzionamento improprio o da modifiche non autorizzate dell'apparecchio.



Scollegare l'apparecchio dalla tensione elettrica.



Attenzione: pericolo di scosse elettriche!



SMALTIMENTO

L'imballaggio deve essere restituito al DSD (Punto Verde). Smaltire l'imballaggio secondo il tipo. I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. In conformità con le direttive UE, il dispositivo deve essere smaltito correttamente alla fine della sua vita utile. Così facendo, i materiali contenuti nel dispositivo vengono riciclati e si evita l'inquinamento ambientale. Consegnare il vecchio apparecchio in un punto di raccolta di rifiuti elettrici o in un deposito di materiali. Per ulteriori informazioni, contattate la vostra azienda locale di smaltimento dei rifiuti o la vostra amministrazione comunale.




Per evitare rischi, è possibile utilizzare solo convertitori LED da noi approvati, altrimenti tutti i diritti di garanzia saranno invalidati. Le eccezioni possono essere autorizzate dal produttore.

Convertitori LED consentiti:

- smarterion Triac Unità di alimentazione
- Meanwell, HLG
- Tridonic LC/LCA



Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.



I dispositivi di controllo possono essere sostituiti da uno specialista: Il trasformatore deve essere sostituito da un elettricista qualificato.

IP20

Protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro superiore a 12,5 mm.